

Systemes de mise en peinture sur ...

ACIER GALVANISE NEUF



Dérochage chimique
Puis rincer le support.

Pas de dommage
Nettoyer avec le Dégraissant anti-silicone 3600,
avec un tampon abrasif.

*Recouvrement dans les 4
heures ou dérochage*

**Duralit Filler Rapide /
Duralit Filler**
4.853.3200 / 3210

Epoxy
1.856.3504

NEOPHOS
1.814.1100

Pour un système garnissant :

- **Apprêt PU gris / blanc**
1.856.6601 / 6604
- **Topfiller HS (petites surfaces)**
1.856.3011

ABF UHS Brillant Direct – Teintes opaques 1.164.xxxx