

Systemes de mise en peinture sur ...

# ALUMINIUM ET ALLIAGES D'ALU



## Domage mineur

- Nettoyer avec le Dégraissant anti-silicone 3600.
- Poncer soigneusement à la machine avec des disques de ponçage P180 –P220 ou à la main avec du papier abrasif P280-P320.
- Dégraissage au 3600.
- Appliquer le mastic STOPPER 3800.
- Poncer à sec P180-P240.

**NEOPHOS**  
1.814.1100

## Pour un système garnissant :

- Apprêt 2K PU  
1.856.6601/6604
- Topfiller HS (petites surfaces)  
1.856.3011

## Pas de dommage

Nettoyer avec le Dégraissant anti-silicone 3600, avec un tampon abrasif.

**Recouvrement dans les 4 heures ou dérochage**

**NEOPHOS**  
1.814.1100

**Duralit Filler Rapide /  
Duralit Filler**  
4.853.3200 / 3210

**Epoxy**  
1.856.3504

## Pour un système garnissant :

- Apprêt PU gris / blanc  
1.856.6601 / 6604
- Topfiller HS (petites surfaces)  
1.856.3011

**ABF UHS Brillant Direct – Teintes opaques 1.164.xxxx**