

Systèmes de mise en peinture sur ...

FINITIONS INDUSTRIELLES / ANCIENNES

PEINTURES 2K



Dommage mineur

- Nettoyer avec du Dégraissant Anti-Silicone 3600.
- Ponçage à sec des zones affectées au P80-P180.
- Appliquer le mastic STOPPER 3800 ou SOFT PLUS 1800.
- Poncer à sec avec l'abrasif P80-P180-P240.

Pas de dommage (1)

- Nettoyer avec du Dégraissant Anti-Silicone 3600.
- Ponçage machine avec disques P240-P320.

Pas de dommage (2)

- Nettoyer avec du Dégraissant Anti-Silicone 3600.

Duralit Filler
4.853.3210

Duralit Filler Rapide
4.853.3200

Epoxy 1.856.3504

Apprêt PU
gris / blanc
1.856.6601 / 6604

Topfiller HS
1.856.3011

NEOPHOS
1.814.1100

CLEARSEALER 2:1
1.841.0204

ABF UHS Brillant Direct – Teintes opaques 1.164.xxxx