

Systemes de mise en peinture sur ...

INOX



Domage mineur

- Nettoyer avec le Dégraissant anti-silicone 3600.
- Ponçage à sec des zones affectées avec l'abrasif P80.
- Appliquer le mastic STOPPER 3800.
- Poncer à sec P80-P180-P240.

NEOPHOS
1.814.1100

Pour un système garnissant :

- **Apprêt 2K PU**
1.856.6601/6604
- **Topfiller HS** (petites surfaces)
1.856.3011

Pas de dommage

Nettoyer avec le Dégraissant anti-silicone 3600, avec un tampon abrasif ou ponçage P240.

NEOPHOS
1.814.1100

**Duralit Filler Rapide /
Duralit Filler**
4.853.3200 / 3210

Epoxy.
1.856.3504

Pour un système garnissant :

- **Apprêt 2K PU**
1.856.6601/6604
- **Topfiller HS** (petites surfaces)
1.856.3011

ABF UHS Brillant Direct – Teintes opaques 1.164.xxxx